



Barre pour meuble-lavabo



MODÈLE # FV05-009



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au détaillant, appeler notre service clientèle au 1-800-643-0067, de 8 h à 18 h HNE du lundi au jeudi et de 8 h à 17 h HNE le vendredi.

CONTENU DU PAQUET

Pièce	Description	Quantité
A.	Luminaire	1
B.	Vis à métaux	2
C.	Serre-fils	3
D.	Chevilles en plastique	2
E.	Vis de la boîte à prises	2



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- ÉTEINDRE L'ÉLECTRICITÉ au coffret à fusibles principal (ou au disjoncteur) avant de commencer l'installation en éteignant le disjoncteur ou en enlevant un fusible.
- VOIR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR GARANTIR UN CONDUCTEUR DE PROTECTION DIVISIONNAIRE CORRECT.
- En cas de doute sur l'installation électrique, voir un électricien licencié.

PRÉPARATION


Avant de commencer le montage et l'installation du produit, s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Comparer les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le diagramme ci-dessus. Si une pièce manque ou est endommagée, ne pas essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contacter le service clientèle pour des pièces de rechange.


Temps approximatif de montage: 15 minutes.


Outils requis pour le montage: Tournevis ruciforme et ruban isolant. (non compris)


Outils utiles: Coupe-fils (non compris)


MONTAGE ET INSTRUCTIONS


- 


1 Éteindre le courant au coupe circuit ou au disjoncteur avant d'enlever le vieux luminaire.
- 


2 Enlever le vieux lustre et débrancher les fils.
- 


3 Enlever la couverture de douille de la douille, séparer et retirer le support de montage de la plaque avant du meuble-lavabo.
- 

4 Attacher le support de montage à la boîte de prises à l'aide des deux vis fournies avec la boîte à prises. Le support de montage est fourni avec des trous en poire pour pouvoir monter des accessoires supplémentaires. Il sera nécessaire de marquer l'emplacement des trous en poire la surface de montage, s'assurant que l'appareil est à niveau. L'extrémité étroite des trous en poire doit être tournée vers le haut. Fixer les attaches à la surface de montage avec des vis à métaux.
- 

5 Dénuder 2 cm (3/4 po) d'isolant des extrémités du fil. Attacher les extrémités dénudées ensemble avec des pinces, noir à noir (courant) et blanc à blanc (neutre). Brancher le fil à terre nu en cuivre de l'appareil au conducteur à la terre du circuit d'alimentation.
- 

6 Attacher les capuchons de connexion. Fixer capuchons et fils ensemble avec le ruban adhésif.
- 

7 Fixer le meuble contre la surface de montage. Le fixer avec les écrous décoratifs fournis.
- 

8 Pousser la couverture de douille sur la douille.
- 

9 Installer les ampoules. N'utiliser que les ampoules du type spécifié et ne dépassant pas le wattage spécifié.

ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'abrasifs.
- Le lustre utilise 4 ampoule socle moyen de type de 60 watts. Couper l'alimentation en électricité avant de remplacer les ampoules.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Les ampoules ne s'allument pas	<ol style="list-style-type: none">1. Les ampoules sont grillées.2. L'électricité est éteinte.3. Mauvaise connexion des fils.4. Interrupteur mural marche/arrêt défectueux.	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacer les ampoules.2. Vérifier que le courant est mis.3. Vérifier le câblage.4. Tester ou remplacer l'interrupteur.



Garantie

Le fabricant garantit que tous ses luminaires ne contiennent aucun vice de matériau ou de façon pendant (1) an à partir de la date d'achat. Si pendant cette période le produit s'avère défectueux en matériau ou en façon, retourner le produit au lieu d'achat avec une copie du d'achat originel à l'acheteur. Cette garantie ne couvre pas les appareils qui deviennent défectueux du fait d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une mauvaise manutention ou installation et exclut spécifiquement toute responsabilité pour dommages indirects ou accessoires. Certains États ne permettent aucune exclusion ou limite à une garantie implicite, les exclusions et limites ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous avez peut-être d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour la question de garantie, appeler notre service clientèle au 1-800-643-0067, de 8 h à 18 h HNE du lundi au jeudi et de 8 h à 17 h HNE le vendredi.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour pièces de rechange, appeler notre service clientèle au 1-800-643-0067, de 8 h à 18 h HNE du lundi au jeudi et de 8 h à 17 h HNE le vendredi.

Pièce	Pièce de fabrique N°	Description
A	ED-120	Serre-fils
B	FA-002	Vis verte
C	FA-010	Vis de la boîte à prises
D	LA-023	Ancres murales en plastique
E	FA-003	Vis de la boîte à prises



Imprimé en Chine